

Guia de Utilização do Smart-Bell



Figura-1



Figura-3



Figura-2

- ① Antena
- ② Entrada Fonte
- ③ Saída Auto-Falante
- ④ Botão "FUN"
- ⑤ Botão "ESC"
- ⑥ Botão "ENT"
- ⑦ Botão "DOWN"
- ⑧ Botão "MOVE"
- ⑨ Botão "UP"
- ⑩ Tela

! ATENÇÃO

O manual de instruções é o guia que vai lhe permitir conhecer o seu aparelho para obter o melhor desempenho, mantenha-o sempre ao seu alcance para eventuais dúvidas. Antes de instalar e operar o seu aparelho, leia atentamente este manual.

A) Inicialização - Ligando o Display

1. Ligue a fonte (Figura-3) ao display (Figura-2) e posteriormente na tomada.
2. Um sinal sonoro será emitido, e um ponto aparecerá piscando no display.

B) Ajuste do Volume

1. Pressione o botão "ESC" por 2 vezes.
2. Utilize os botões "UP" e "DOWN" para aumentar ou diminuir a intensidade do som.

F1 Registro das Campanhas

1. Mantenha o botão "FUN" pressionado por 5 segundos; F1 será indicado no display.
2. Pressione o botão "ENT" - Será emitido um sinal sonoro, e o nº 1 será indicado no display.
3. Selecione o número que deseja registrar, utilizando os botões "UP" ou "DOWN".
4. Após escolhido o nº, pressione o botão "ENT" (o nº aparecerá no display piscando).
5. Aperte o botão da campainha que receberá o nº escolhido (o nº piscará rapidamente).
6. Aperte o botão "ENT" novamente (um sinal sonoro será emitido e o nº ficará fixo no display).
7. Para continuar registrando as campanhas, repita dos passos 3 a 6.
8. Para Concluir, aperte o botão "ESC".

F2 Seleção do tipo de Som do display

1. Mantenha o botão "FUN" pressionado por 5 segundos; F1 será indicado no display.
2. Navegue para F2 utilizando o botão "UP" e aperte o botão "ENT".
3. Selecione entre 1 e 8, utilizando os botões "UP" ou "DOWN".
4. Pressione o botão "ENT" novamente, após decidir pelo som. Seleção de som concluída.

F3 Seleção de Tempo que o número permanecerá no display

1. Mantenha o botão "FUN" pressionado por 5 segundos; F1 será indicado no display.
2. Navegue para F3 utilizando o botão "UP" e aperte o botão "ENT".
3. Selecione entre 1 e 99 segundos, utilizando os botões "UP" ou "DOWN".
4. Após decidir pelo Tempo em que o nº chamado ficará exposto no display, aperte o botão "ENT".
5. F3 aparecerá na tela e a seleção de tempo concluída.

F4 Seleção da Quantidade de vezes que o número aparecerá no display

1. Mantenha o botão "FUN" pressionado por 5 segundos; F1 será indicado no display.
2. Navegue para F4 utilizando o botão "UP" e aperte o botão "ENT".
3. Selecione entre 1 e 9 vezes, utilizando os botões "UP" ou "DOWN".
4. Após decidir pela quantidade que o nº chamado aparecerá no display, aperte o botão "ENT".
5. F4 aparecerá na tela e a seleção da quantidade concluída.

F5 Registro das Campanhas por Som

1. Mantenha o botão "FUN" pressionado por 5 segundos; F1 será indicado no display.
2. Navegue para F5 utilizando o botão "UP" e aperte o botão "ENT".
3. Selecione o tipo de som que deseja registrar para as campanhas, utilizando os botões "UP" ou "DOWN".
4. Após escolhido o som, pressione o botão "ENT".
5. Selecione nº que deseja registrar para as campanhas que utilizarão este tipo de som pelos botões "UP" ou "DOWN".
6. Aperte o botão da campainha que receberá o nº escolhido (o nº piscará rapidamente).
7. Aperte o botão "ENT" novamente (um sinal sonoro será emitido e o nº ficará fixo no display).
8. Para continuar registrando as campanhas, repita dos passos 5 a 7.
9. Para registrar outro tipo de som para determinadas campanhas, pressione o botão "ESC" e repita dos passos 3 a 7.
10. Para Concluir, aperte o botão "ESC".

F6 Apagando um número de campainha

caso você tenha registrado erroneamente um número de mesa ou queria mudar o número da campainha:

1. Mantenha o botão "FUN" pressionado por 5 segundos; F1 será indicado no display.
2. Navegue para F6 utilizando o botão "UP" e aperte o botão "ENT".
Será emitido um sinal sonoro, e o nº da 1ª campainha registrada no display irá aparecer.
3. Selecione o número que deseja apagar, utilizando os botões "UP" ou "DOWN" (o nº escolhido aparecerá no display piscando).
Aperte o botão da campainha que será apagada.
Aperte "ENT" novamente - um sinal sonoro será emitido e o nº ficará fixo no display. Operação concluída.